

Instrucciones para el uso de tu Verizon JetPack Hotspot


1. El botón de encendido/botón del menú se encuentra en el lateral del JetPack de Verizon. Presiona el botón y mantenlo presionado hasta que aparezca el logotipo de Ellipsis en la pantalla para encender tu JetPack.




2. Una luz blanca parpadeante te indica que el JetPack está encendido.




3. Con la pantalla encendida, pulsa el botón de encendido/menú una vez para entrar en el menú (si la pantalla está apagada, pulsa el botón de encendido/menú para salir del modo de reposo).




4. Esta pantalla aparecerá a continuación. Espera hasta que veas la pantalla de Verizon 4G LTE.




5. Espera hasta que veas la pantalla siguiente.




6. Pulsa el botón de encendido/menú una vez cuando aparezca esta pantalla.



7. Vuelve a pulsar el botón de encendido/menú para que aparezca el nombre de la Wi-Fi. Este es el nombre de la red Wi-Fi que deberás seleccionar para conectar tu Chromebook.



8. Presiona el botón de encendido/menú una vez más para mostrar la contraseña de Wi-Fi. Esta es la contraseña que tendrás que introducir para conectar tu Chromebook.



9. Cuando termines de usar tu punto de acceso JetPack de Verizon, presiona el botón y mantenlo presionado hasta que veas el mensaje de despedida.

